WOHNUNGSVERTEILER



ENTLÜFTUNGSVENTIL bei Bedarf entlüften (wenn ein Rauschen hörbar, od. einzelne Räume nicht warm werden)!

REGULIERTEIL (mit Raumbezeichnung) Der Durchfluss der Heizwassermenge kann hier eingestellt werden! (für jeden Raum separat) WOHNUNGSABSPERRUNGEN – im Falle eines Wasserrohrbruches betreffende Leitungen hier absperren!

SCHAUGLAS MIT SKALA – aktuelle Raumeinstellung ist hier ablesbar!